

LED TEMPORARY HIGH BAY

Models: S28939, S28946, S28975



INSTALLATION AND SAFETY INSTRUCTIONS

IMPORTANT: Read before installing fixture. Retain for future reference.

WARNING:

- Please read this manual carefully before use, make sure the application is in accordance with the instructions before use.
- To reduce the risk of electric shock and fire, do not exceed string maximum wattage including any additional string loads. Maximum number of connection lamps: 60W – 10PCS, 100W – 6PCS, 150W – 4PCS.
- Suitable for dry and damp locations.
- Disconnect the power to avoid shock when the equipment is wet.
- This device is not intended for use with emergency exits.
- This lamp should be not installed in heat or sealed environments or near corrosive gases, so as not to affect the service life.
- Do not override any ignition of explosive materials on the surface, so as not to cause a fire.
- This lamp must be installed, tested and maintained by professionals using special equipment.
- Please check the product carefully after opening the package. If product is damaged, please keep the packaging and contact the local dealer.

PRODUCT FEATURES AND SPECIFICATIONS

The new generation LED Temporary High Bay is a work light with multi-functions. It's designed with handle and lamp pads which can be used as portable lights, and the hook structure of the lamp is very convenient to be used for hoisting. The metal mesh cover design can protect from collision and fall, and it's safer to use as a protective cover. The lamp is designed in IP64, which can be used in a dry or damp environment. The plug and socket can connect two or more lamps together, and the anti-pull metal buckle on the lamps can make the lamp connection firm. The lamp has a large luminous angle and high power which is suitable for installation in open work spaces. The lamp is designed with a Infrared Remote Control System, which can control the lamps on and off function. The lamp has the advantages of high efficiency, no flicker and long lifespan.

Watt	Input	Light Effect	Lamp Dimension	Wire Length	Lamp Base	Max # of Lamp Connections	Operating Temperature
60W	120V	100lm/W	158 x 158 x 271mm	5 FT	HOOK	10PCS	-30°C~+40°C
100W	120V	100lm/W	158 x 158 x 306mm	5 FT	HOOK	6PCS	-30°C~+40°C
150W	120V	100lm/W	158 x 158 x 341mm	5 FT	HOOK	4PCS	-30°C~+40°C

INSTALLATION INSTRUCTIONS


- Turn off power before installation.
- For one product, follow installation steps: 1, 2 and 3.
- For two or more products, follow installation steps: 1, 2, 3 and 4.
- Close the Cap of the last lamp, when no other lamp connections are needed.
- Turn on power and test by Infrared Remote

NOTE: In the case of a 5A overload, reset the fuse in the driver. If only the first lamp turns on, disconnect the extras and the lamps should turn on when the fuse cools down (normal wait is about 10 seconds).

Max number of ganged lamps and fuse reset

The maximum number of lamps is determined by the chart above. Exceeding the maximum number of fixtures could open the fuse.

To reset fuse, unplug lamp and insert suitable object into fuse reset hole (see Figure 1).



WARRANTY:

- This product is guaranteed for a 5 year warranty, any quality issue in normal use within the warranty period, it will be free of charge repair or replacement according to the actual situation under the condition that specification can be provided.

- Beyond the warranty period, please contact our after-sales service center or contact your local dealer. The following are not within the warranty:
 - (1) Damage or improper operation caused by human factors.
 - (2) Dismantle or repair the damage without our permission.
 - (3) No product brochures or invoices.



Satco Products, Inc.
Brentwood, NY 11717

ESPAÑOL: **INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y SEGURIDAD**

LUMINARIA TEMPORAL DE ALTO MONTAJE DE LED **Modelos: S28939, S28946, S28975**

IMPORTANTE: Lea esto antes de instalar el accesorio. Consérvelo para referencia futura.

ADVERTENCIA:

- Antes del uso, lea este manual con cuidado, asegúrese de que la aplicación se haga de acuerdo a las instrucciones.
- Para reducir el riesgo de descargas eléctricas e incendios, no exceda la potencia máxima del cordón, lo que incluye a las cargas de lámparas adicionales. Número máximo de lámparas en conexión: 60 w – 10 piezas, 100 w – 6 piezas, 150 w – 4 piezas.
- Adecuado para lugares secos y húmedos.
- Corte la electricidad para evitar la descarga cuando el equipo esté húmedo.
- Este dispositivo no está destinado a utilizarse en salidas de emergencia.
- No se debe instalar la lámpara en ambientes calurosos o sellados, o cerca de gases corrosivos, para no afectar la vida útil.
- No invalide la ignición de materiales explosivos en la superficie para no provocar incendios.
- La instalación, prueba y mantenimiento de esta lámpara debe ser realizada por profesionales usando equipamiento especial.
- Revise el producto con cuidado luego de abrir el paquete. Si el producto se encuentra dañado, guarde el empaque y póngase en contacto con su vendedor local.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

La última generación de luminarias temporales de alto montaje de LED es una luz de trabajo con funciones múltiples. Fue diseñada con manijas y protectores de lámpara, que se pueden usar como luces portátiles, y la estructura con gancho de la lámpara es útil para su elevación. El diseño de la cubierta de malla de metal la protege contra impactos y caídas, y es más segura de usar como cubierta protectora. La lámpara fue diseñada en IP64, y se puede usar en ambientes secos o húmedos. El enchufe y la toma pueden conectar a dos o más lámparas a la vez, y las hebillas de metal contra tirones de las lámparas hacen que las conexiones de las lámparas sean firmes. La lámpara tiene un gran ángulo luminoso y un alto poder, lo que la vuelve apta para instalaciones en espacios de trabajo abiertos. La lámpara fue diseñada con un sistema de control remoto infrarrojo, el cual puede controlar las funciones de encendido y apagado de las lámparas. Las ventajas de la lámpara son: alta eficacia, no destellos, larga vida útil.

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN:

- APAGUE la electricidad antes de la instalación.
- Para un producto, siga los PASOS DE INSTALACIÓN: 1, 2 y 3.
- Para dos o más productos, siga los PASOS DE INSTALACIÓN: 1, 2, 3 y 4.
- Cuando no se necesite conectar otras lámparas, cierre la tapa de la última lámpara.
- CONECTE la electricidad y pruebe el control remoto infrarrojo

NOTA: En caso de que ocurra una sobrecarga de 5A, reinicie el fusible en el controlador. Si se enciende únicamente la primera lámpara, desconecte las lámparas adicionales, las cuales se encenderán cuando se enfríe el fusible (alrededor de 10 segundos).

GARANTÍA:

- El producto está protegido por una garantía de 5 años. En caso de que existan problemas de calidad en el uso normal dentro del período de la garantía, se reparará o cambiará sin costo de acuerdo con la situación, siempre y cuando se pueda brindar especificación.
- Luego del período de garantía, deberá contactarse con nuestro centro de servicios de posventa o con su vendedor local. La garantía no cubre lo siguiente:
 - (1) Daños u operación inadecuada provocada por factores humanos.
 - (2) Desmantelamiento o reparación del daño sin nuestro permiso.
 - (3) No contar con folletos del producto o facturas.

FRANCAIS: **INSTRUCTIONS SUR L'INSTALLATION ET LA SÉCURITÉ**

IMPORTANT: Lisez avant d'installer le luminaire. Conservez à titre de référence.

AVERTISSEMENT:

- Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire le présent manuel attentivement et vous assurer que l'application prévue est conforme aux directives.
- Pour réduire le risque de décharge électrique et d'incendie, ne dépassez pas la puissance (watts [W]) maximum du jeu de lumières, y compris les charges de tous jeux de lumières supplémentaires. Nombre maximum de lampes connectées: 60 W – 10 unités, 100 W – 6 unités, 150 W – 4 unités.
- Convient aux milieux secs et aux milieux humides.
- Coupez l'alimentation afin d'éviter les décharges électriques lorsque le matériel est mouillé.
- Cet appareil n'est pas conçu pour utilisation avec des lampes de sorties d'urgence.
- Cette lampe ne doit pas être installée dans un milieu chaud ou un environnement hermétiquement clos, ni à proximité de gaz corrosifs: de telles conditions risqueraient de réduire la vie utile de l'appareil.
- Évitez de passer par-dessus des matières inflammables ou explosives, de manière à ne pas causer un incendie.
- L'installation, la mise à l'essai et l'entretien de cette lampe doivent être réalisés par des professionnels disposant d'un matériel spécial.
- Veuillez vérifier le produit attentivement après avoir ouvert son emballage. Si le produit est endommagé, veuillez conserver son emballage et communiquer avec votre vendeur local.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES ET TECHNIQUES DU PRODUIT:

Le luminaire à voûte temporaire à DEL de la nouvelle génération est un luminaire de travail multifonctions. Il est conçu avec poignée et blocs d'éclairage qui peuvent être utilisés comme lampes mobiles, et la structure à crochet de l'appareil est très commode pour fin d'utilisation comme dispositif de levage. La conception du couvercle avec treillis métallique peut offrir une protection contre les collisions et les chutes, et plus de sûreté comme couvercle protecteur. La conception du luminaire est classée IP64; il peut donc être utilisé dans des milieux secs ou humides. La fiche et la douille permettent de raccorder ensemble deux lampes ou plus, et leur sangle métallique anti-traction rend ces raccordements plus fermes. Le luminaire offre un angle lumineux étendu et beaucoup de puissance d'éclairage, lesquels conviennent aux installations en espaces de travail ouverts. La lampe est conçue avec un système de télécommande à infrarouge qui peut contrôler les fonctions allumées/éteintes des lampes. La lampe offre les avantages d'un haut rendement, sans scintillements, et d'une longue durée de vie.

DIRECTIVES D'INSTALLATION:

- COUPEZ l'alimentation électrique avant l'installation.
- Pour installer un seul produit, suivez ces ÉTAPES POUR L'INSTALLATION: 1, 2 et 3.
- Pour installer deux produits ou plus, suivez les ÉTAPES POUR L'INSTALLATION: 1, 2, 3 et 4.
- Fermez le capuchon du dernier appareil, lorsqu'aucun autre raccordement de lampe n'est requis.
- METTEZ EN CIRCUIT l'appareil, et vérifiez son fonctionnement au moyen de la télécommande à infrarouge.

REMARQUE: S'il y a une surcharge de 5 A, réinstallez le fusible dans le régulateur. Si ce n'est que la première lampe qui s'allume, débranchez les appareils supplémentaires et les lampes devraient s'allumer lorsque le fusible sera refroidi (délai normal d'environ 10 secondes).

GARANTIE:

- Ce produit est garanti pour une période de 5 ans; advenant tout problème de qualité lié à l'utilisation normale du produit à l'intérieur de la période couverte par la garantie, celui-ci sera réparé ou remplacé sans frais, selon le cas réel, à la condition qu'une précision puisse être fournie.
- Au-delà de la période de garantie, veuillez communiquer avec notre centre de service après-vente ou votre vendeur local. Les situations suivantes ne sont pas couvertes par la garantie:
 - (1) Utilisation inadéquate ou dommages attribuables à des facteurs humains.
 - (2) Démontage du produit ou réparation de dommage réalisés sans notre permission.
 - (3) Réclamation présentée sans brochures du produit ni factures.

VOÛTE TEMPORAIRE À DEL AVERTISSEMENT **Modèles: S28939, S28946, S28975**