

7" & 10" LED DISK LIGHTS

Models: 62-1161, 62-1168




INSTALLATION AND SAFETY INSTRUCTIONS

IMPORTANT: Read before installing fixture. Retain for future reference.

WARNING: Risk of Fire or Electric Shock

- **Disconnect power before installation or maintenance of the fixture.**
- To avoid damage, falling, electric shock or fire, do not modify the fixture or replace accessories without confirming with the supplier first.
- Only authorized, qualified personnel should install this fixture and should follow the owner's manual. Any improper installation might cause failure, electric shock, fire or other injury, damage or hazard.
- To prevent fire, this fixture is rated for use in 120VAC.
- The product is purposed for interior use only, suitable for damp locations.
- Suitable for use with dimmers. Visit www.Satco.com for a list of compatible dimmers.
- Protect the product against direct contact with water.
- For use in environments where an accumulation of non-conductive dust on the fixture may be expected.
- Clean with a soft or damp cloth, making sure the power is OFF.
- Assemble the product only with the use of parts provided and the housing; improper assembly may result in device failing which could damage the product, personal property or cause injury.
- **CAUTION:** When handling the fixture, do not apply pressure to the LEDs. Hold the fixture by the base only.

WARRANTY: This product is guaranteed for a 5 year warranty. Any quality issue in normal use within the warranty period, will be repaired or replaced according to the situation and under the condition specifications can be provided. Visit www.Satco.com for full warranty details.




**62-1161 = 16W: Ø 7" (177.8mm)
21.5W: Ø 10" (254mm)**

**62-1168 = 10W: Ø 7" (177.8mm)
12W: Ø 10" (254mm)**




Wiring Diagram




INSTALLATION

NOTE: For 4" a Junction box, a 7" fixture can be installed directly without crossbar. For 2.75" Junction box, a 10" fixture can be installed directly without crossbar.


STEP 1: Turn OFF power at circuit breaker. Attach bracket to Junction box using 2 screws (provided). For 2.75" and 3" Junction box, install 7" fixture by attaching 2 long screws to 4" holes of crossbar according to marking. For 3" and 4" Junction box, install 10" fixture by attaching 2 long screws to 2.75" holes of crossbar according to marking. For installation without crossbar option, see note above.




STEP 2: Remove acrylic lens from fixture by turning counter clockwise. Remove product stickers.




STEP 3: Connect wires to AC cables from Junction box with wire nuts (provided). See wiring diagram.




STEP 4: Carefully tuck all wires back into Junction box as you raise the fixture up into place.



STEP 5: Align the 2 mounting holes on the fixture body to the 2 long screws of the crossbar.



STEP 6: Twist clockwise and push to lock fixture in place. Secure base to crossbar by tightening 2 screws.



STEP 7: Installation is complete. Turn power ON.

ESPAÑOL: INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y SEGURIDAD

PLAFÓN DE LED DE 7" Y 10"
Modelos: 62-1161, 62-1168

IMPORTANTE: Lea esto antes de instalar el accesorio. Consérvelo para referencia futura.

ADVERTENCIA: Riesgo de Incendio o Descarga Eléctrica

- **Desconecte la energía antes de la instalación o el mantenimiento del dispositivo.**
- Para evitar daños, caídas, choques eléctricos o incendios, no modifique la lámpara ni reemplace accesorios sin la confirmación previa del proveedor.
- Solo personal autorizado y calificado debe instalar esta luminaria y debe seguir el manual de propietario. Cualquier instalación inadecuada puede resultar en fallas, choques eléctricos, incendios u otros peligros, daños o lesiones.
- Para evitar incendios, esta instalación se evalúa para un circuito protegido, en el rango de 120V.
- El producto está diseñado para uso en interiores únicamente, adecuada para lugares húmedos.
- Apto para utilizarse con atenuadores. Visite www.Satco.com para obtener una lista de atenuadores compatibles.
- Proteja el producto contra el contacto directo con el agua.
- Para uso en entornos donde puede esperarse una acumulación de polvo no conductor en la luminaria.
- Limpie con un paño suave o húmedo, asegurándose de que esté apagado.
- Ensamble el producto solo con el uso de las piezas provistas y la carcasa; Un montaje inadecuado puede resultar en una falla del dispositivo que podría dañar el producto, la propiedad personal o causar lesiones.
- **PRECAUCIÓN:** Al manipular el dispositivo, no aplique presión a los LED. Sostenga el dispositivo por la base solamente.

GARANTÍA: Este producto cuenta con una garantía de 5 años. Cualquier problema de calidad tras un uso normal dentro del período de garantía se reparará o reemplazará de acuerdo con la situación y siempre que se pueda cumplir con las especificaciones. Visite www.Satco.com para obtener todos los detalles.

INSTALACIÓN

NOTA: Para una caja de conexiones de 4", se puede instalar una luminaria de 7" directamente sin barra transversal. Para una caja de conexiones de 2.75", se puede instalar una luminaria de 10" directamente sin barra transversal.

PASO 1: DESCONECTE la energía eléctrica desde el disyuntor. Fije el soporte a la caja de conexiones con 2 tornillos (suministrados). Para la caja de conexiones de 2.75" y 3", instale la luminaria de 7" fijando 2 tornillos largos en los orificios de 4" de la barra transversal según la marcación.

Para la caja de conexiones de 3" y 4", instale la luminaria de 10" fijando 2 tornillos largos en los orificios de 2.75" de la barra transversal según la marcación. Para la instalación sin opción de barra transversal, consulte la nota anterior.

PASO 2: Quite la lente acrílica de la luminaria girando en sentido contrario a las agujas del reloj. Quite los autoadhesivos del producto.

PASO 3: Conecte los cables a los cables de CA de la caja de conexiones con tuercas para cables (suministradas): Línea a cable negro de CA; neutro a cable blanco de CA; tierra a cable de tierra.

PASO 4: Vuelva a introducir, con cuidado, todos los cables en la caja de empalmes mientras eleva la luminaria para colocarla en su sitio.

PASO 5: Alinee los 2 orificios de montaje del cuerpo del aparato con los 2 tornillos largos de la barra transversal.

PASO 6: Gire en el sentido de las agujas del reloj y empuje para fijar el ajuste en su lugar. Fije la base a la barra transversal ajustando 2 tornillos.

PASO 7: La instalación ha finalizado. ENCIENDA la energía.

FRANCAIS: INSTRUCTIONS SUR L'INSTALLATION ET LA SÉCURITÉ

VOYANT À DISQUE À DEL DE 7" ET 10"
Modèles: 62-1161, 62-1168

IMPORTANT: Lisez avant d'installer le luminaire. Conservez à titre de référence.

AVERTISSEMENT: Risque d'Incendie ou Décharge Électrique

• Débranchez l'alimentation avant l'installation ou l'entretien du luminaire.

- Pour éviter dommages, chutes, décharges électriques ou incendies, ne modifiez pas la lampe ou ne remplacez pas les accessoires sans confirmation préalable du fournisseur.
- Seul un personnel autorisé et qualifié doit installer ce luminaire et il doit le faire conformément au manuel du propriétaire. Toute installation incorrecte peut occasionner pannes, décharges électriques, incendies ou autres blessures, dommages ou dangers.
- Pour prévenir les incendies, cette installation est évaluée pour un circuit protégé, dans la gamme de 120V.
- Le produit est destiné à un usage intérieur uniquement, convient aux milieux humides.
- Protégez le produit contre le contact direct avec l'eau.
- L'accessoire électrique doit être installé par un électricien agréé.
- À utiliser là où on peut s'attendre à ce que de la poussière non conductrice s'accumule sur le luminaire.
- Convient aux gradateurs. Visitez le www.Satco.com pour consulter la liste des gradateurs compatibles.
- Assembler le produit uniquement à l'aide des pièces fournies et du boîtier; un assemblage incorrect peut entraîner une défaillance de l'appareil, ce qui pourrait endommager le produit, des biens personnels ou causer des blessures.
- **ATTENTION:** lors de la manipulation du luminaire, n'exercez pas de pression sur les LED. Tenez le luminaire uniquement par la base.

GARANTIE: Ce produit est garanti pour une période de 5 ans. Tout défaut de qualité en usage normal durant la période de garantie sera réparé ou remplacé selon le cas et sous la condition que les caractéristiques du produit peuvent être fournies. Visitez www.Satco.com pour plus de détails.

INSTALLATION

REMARQUE: Pour une boîte de jonction de 10,2 cm (4 po), un luminaire de 17,8 cm (7 po) peut être installé directement sans barre transversale. Pour une boîte de jonction de 7 cm (2,75 po), un luminaire de 25,4 cm (10 po) peut être installé directement sans barre transversale.

ÉTAPE 1: Coupez l'alimentation au disjoncteur. Attachez le support à la boîte de jonction avec 2 vis (fournies). Pour une boîte de jonction de 7 cm (2,75 po) et de 7,6 cm (3 po), installez le luminaire de 17,8 cm (7 po) en attachant 2 longues vis aux trous de 10,2 cm (4 po) de la barre transversale selon les marques. Pour une boîte de jonction de 7,6 cm (3 po) et de 10,2 cm (4 po), installez le luminaire de 25,4 cm (10 po) en attachant 2 longues vis aux trous de 7 cm (2,75 po) de la barre transversale selon les marques. Pour installer sans l'option de barre transversale, voir la note ci-dessus.

ÉTAPE 2: Retirez la lentille acrylique du luminaire en tournant dans le sens antihoraire. Enlevez les étiquettes de produit.

ÉTAPE 3: Connectez les fils aux câbles c.a. de la boîte de jonction avec les capuchons de connexion (fournis) : Line au fil c.a. noir; Neutral au fil c.a. blanc; Ground au fil de mise à la terre.

ÉTAPE 4: Rentrez tous les fils dans la boîte de jonction lorsque vous soulevez le luminaire en place.

ÉTAPE 5: Alignez les 2 trous de montage sur le corps du luminaire aux 2 longues vis sur la barre transversale.

ÉTAPE 6: Tournez dans le sens horaire et poussez pour verrouiller le luminaire en place. Fixez la base à la barre transversale en serrant les 2 vis.

ÉTAPE 7: L'installation est terminée. Mettre sous tension (ON).