


# INSTALLATION INSTRUCTIONS



**Models: 65-050, 65-051  
LED Wall Pack**

## PRECAUTIONS:

Read these instructions carefully before attempting to install the fixture, and keep for future reference. Before beginning installation or service, disconnect the power by turning off the circuit breaker. Turning the power off by using the light switch is not sufficient to prevent electrical shock. All work should be performed by a qualified electrician. This fixture is for outdoor use and should not be used in areas with limited ventilation or high ambient temperatures. This product must be installed in accordance with the applicable installation codes and ordinances by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

**IMPORTANT:** In order to comply with established electrical code, the installer must seal the area around the mounting plate and the wall with silicone sealant to provide a watertight seal.

## INSTALLATION:

### Direct wall mounting to a recessed box:

1. Remove the rear mounting plate by loosening the two allen head screws from the side of the plate on the rear of the fixture.
2. Fasten the mounting plate to the recessed outlet box.
3. Splice the outlet box wires to the leads from the fixture, matching black to black (hot), white to white (neutral), and green to green (ground).
4. Push the splices into the outlet box.
5. Align the fixture against the mounting plate. Be careful to not pinch the wire leads.
6. Secure the fixture by tightening the two allen head screws to lock the mounting plate.
7. For wet locations, caulk between the rear housing and the mounting surface to prevent water from entering the fixture from behind.
8. The LED light engine is preinstalled and prepositioned. **DO NOT OPEN** the unit. **DO NOT TOUCH THE SURFACE OF THE LEDS.**

**CAUTION:** This fixture must be mounted in the LENS DOWN position.

## WIRING:

LED units should be operated from 120V to 240V. No additional tap wires are provided. Photocontrol is optional. With photocontrol, supply 120V only.

## TROUBLE SHOOTING CHECKLIST: If the light does not work.

1. Check your power source.
2. Check electrical connections.

# INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

Modelos 65-050, 65-051  
Paquete LED de pared

## PRECAUCIONES:

Lea cuidadosamente estas instrucciones antes de intentar instalar el dispositivo, y consérvelas para referencia futura. Antes de comenzar con la instalación o el servicio, desconecte la energía eléctrica apagando el disyuntor. Desconectar la energía con el interruptor de la luz no es suficiente para prevenir una descarga eléctrica. Todos los trabajos deben ser realizados por un electricista calificado. Este dispositivo es para uso en exteriores y no debe utilizarse en áreas con ventilación limitada o de alta temperatura ambiente. Este producto debe instalarse de acuerdo con el código de instalación aplicable, y debe hacerlo una persona que conozca la construcción y el funcionamiento del producto, así como los riesgos implicados.

**IMPORTANTE:** A fin de cumplir con el código de electricidad establecido, el instalador debe sellar el área que rodea a la placa de montaje y la pared con sellador de silicona para obtener un sellado hermético.

## INSTALACIÓN:

### Montaje directo en una caja empotrada:

1. Retire la placa de montaje trasera aflojando los dos tornillos de cabeza Allen del costado de la placa, en la parte trasera del dispositivo.
2. Fije la placa de montaje a la caja de salida empotrada.
3. Conecte los cables de la caja de salida con los terminales del dispositivo, emparejando negro con negro (activo), blanco con blanco (neutro) y verde con verde (tierra).
4. Empuje los empalmes adentro de la caja de salida.
5. Alinee el dispositivo contra la placa de montaje. Tenga cuidado de no pellizcar los terminales de los cables.
6. Fije el dispositivo ajustando los dos tornillos de cabeza Allen para fijar la placa de montaje.
7. En caso de lugares húmedos, selle entre la junta trasera y la superficie de montaje para impedir que entre agua en el dispositivo por atrás.
8. El motor de luz LED está preinstalado y preposicionado. NO ABRA la unidad. NO TOQUE LA SUPERFICIE DE LAS LUCES LED.

**PRECAUCIÓN:** Este dispositivo debe montarse con la LENTE HACIA ABAJO.

## CABLEADO:

Las unidades LED deben funcionar con un rango de potencia entre 120 V y 240 V. No se suministran cables intermedios adicionales.

El fotocontrol es opcional. Con el fotocontrol, utilice solo una potencia de 120 V.

## LISTA DE COMPROBACIÓN PARA DETECTAR PROBLEMAS - Si la luz no funciona:

1. Revise su fuente de energía eléctrica.
2. Revise las conexiones eléctricas.

---

# DIRECTIVES D'INSTALLATION

Modèles 65-050 et 65-051  
Ensemble mural à DEL

## PRÉCAUTIONS :

Lisez avec soin ces directives avant de tenter d'installer le luminaire et conservez-les à titre de référence. Avant d'entreprendre l'installation ou l'entretien, coupez l'alimentation en déclenchant le disjoncteur. Couper l'alimentation au moyen de l'interrupteur ne suffit pas à éviter l'électrocution. Tous les travaux doivent être effectués par un électricien qualifié. Ce luminaire est destiné à l'utilisation extérieure et ne doit pas être installé dans les espaces où la ventilation est limitée ou la température ambiante élevée. Ce produit doit être installé conformément aux codes et aux ordonnances en vigueur et par une personne qui connaît bien le produit, son fonctionnement et les dangers qui y sont associés.

**IMPORTANT :** Pour se conformer au code de l'électricité en vigueur, l'installateur doit former un joint étanche entre la plaque de montage et le mur au moyen d'un produit d'étanchéité au silicone.

## INSTALLATION :

### Montage mural directement sur une boîte encastrée :

1. Retirez la plaque de montage arrière en desserrant les deux vis creuses à six pans sur le côté de la plaque à l'arrière du luminaire.
2. Fixez la plaque de montage à la boîte encastrée.
3. Raccordez les fils d'alimentation de la boîte aux fils du luminaire – le noir avec le noir (sous tension), le blanc avec le blanc (neutre) et le vert avec le vert (mise à la terre).
4. Repoussez les épissures dans la boîte de jonction.
5. Alignez le luminaire avec la plaque de montage. Soyez prudent de ne pas pincer les fils.
6. Fixez le luminaire en serrant les deux vis creuses à six pans pour bloquer la plaque de montage.
7. Pour les endroits humides, apposez un cordon de produit d'étanchéité entre l'arrière du boîtier et la surface de montage pour éviter que de l'eau n'entre dans le luminaire par l'arrière.
8. Le module à DEL est préinstallé et prépositionné. N'OUVREZ PAS l'appareil. NE TOUCHEZ PAS AUX DEL.

**MISE EN GARDE :** Ce luminaire doit être installé de sorte que la LENTILLE soit dirigée VERS LE BAS.

## CÂBLAGE :

Les modèles à DEL sont compatibles avec des tensions de 120 V à 240 V. Aucun fil de branchement supplémentaire n'est fourni.

La photocommande est facultative. Si une photocommande est utilisée, appliquez uniquement une tension de 120 V.

## LISTE DE VÉRIFICATION DE DÉPANNAGE – si le luminaire ne fonctionne pas :

1. Vérifiez la source d'alimentation.
2. Vérifiez les branchements électriques.