


INSTALLATION AND SERVICE INSTRUCTIONS



**Models: 65-064, 65-065, 65-066, 65-067, 65-068
LED Wall Light**

PRECAUTION

Before beginning installation or service, disconnect the power by turning off the circuit breaker. Turning the power off by using the light switch is not sufficient to prevent electrical shock. This floodlight is for outdoor use and should not be used in areas of limited ventilation or high ambient temperature. All work should be performed by a qualified electrician.

Important: This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

INSTALLATION:

Direct wall mounting to recessed box:

1. Remove the rear mounting plate by loosening the two allen head set screws from bottom of the plate.

Direct mounting to junction box:

2. Fasten the mounting plate to a recessed outlet or other mounting surface. Use the integrated bubble leveler to ensure that the plate is level.
3. Splice the power leads from the back of the fixture to the branch circuit leads from the junction box. Attach black to black (hot), white to white (neutral), and green to green (ground). Push the splices into the junction box.
4. Align the fixture against the mounting plate and retighten the set screws to secure the fixture in place.
5. For wet locations, caulk between the rear housing and the mounting surface to prevent water from entering the fixture from behind.

Wall-mounted wiring box with conduit feed:

2. Attach the wiring box to the desired location using the bolt holes provided.
3. Remove the threaded plug(s) and route electrical conduit to the holes desired. Feed the branch circuit wires through the conduit into the wiring box.
4. Splice the fixture power leads to the power leads inside the wiring compartment box – black to black (hot), white to white (neutral), and green to green (ground).
5. Align the fixture against the wiring box and tighten the set screws to secure the fixture in place. Take care to not pinch the power wires.

Pole mount using slip fitter, knuckle, or trunnion:

2. Splice the fixture power leads to the power leads inside the wiring compartment box – black to black (hot), white to white (neutral), and green to green (ground).
3. Align the wiring box against the back of the fixture and tighten the set screws to secure it in place.

Slip fitter:

4. Splice the fixture power leads to the branch circuit power
5. Slide the slip fitter onto the end of the pole, rotate to the desired position, and tighten the set screws.
6. Unscrew the philips head screws in the side of the slip fitter and remove the hinge plate.
7. Loosen the hex bolt inside the hinge, adjust the fixture to the desired angle, and retighten. Replace the cover.

Trunnion:

4. Mount the trunnion in place using the bolt holes provided.
5. Route the fixture waterproof cable to interior of the pole using a waterproof connector. Splice the fixture power leads to the branch circuit leads – black to black (hot), white to white (neutral), and green to green (ground).
6. Remove the adjustment screw in trunnion hinge and adjust to the desired angle. Replace the screw.

Knuckle:

4. Splice the knuckle power leads to the branch circuit power leads and push the splices inside the threaded hole.
5. Screw the knuckle into the threaded hole, rotate to the desired angle, then tighten the mounting nut.
6. Loosen the allen head screw in the side of the knuckle hinge and adjust to desired angle. Then retighten.

NOTE: The LED module is preinstalled and prepositioned. DO NOT OPEN the unit. DO NOT TOUCH THE SURFACE OF THE LEDS. This fixture must be mounted in the LENS DOWN position.

NOTE: LED units are multi-volt 120V-277V. No additional tap wires are necessary.

TROUBLE SHOOTING CHECKLIST: If the light does not work.

1. Check your power source.
2. Check electrical connections.

INSTRUCCIONES PARA INSTALACIÓN Y SERVICIO

**Modelos 65-064, 65-065, 65-066,
65-067, 65-068 Luz LED de pared**

PRECAUCIÓN:

Antes de comenzar con la instalación o el servicio, desconecte la energía eléctrica apagando el disyuntor. Desconectar la energía con el interruptor de la luz no es suficiente para prevenir una descarga eléctrica. Este foco reflector es para uso en exteriores y no debe utilizarse en áreas con ventilación limitada o de alta temperatura ambiente. Todos los trabajos deben ser realizados por un electricista calificado.

IMPORTANTE: Este producto debe instalarse de acuerdo con el código de instalación aplicable, y debe hacerlo una persona que conozca la construcción y el funcionamiento del producto, así como los riesgos implicados.

INSTALACIÓN:

1. Retire la placa de montaje trasera aflojando los dos tornillos prisioneros de cabeza Allen de la parte inferior de la placa.

Montaje directo en la caja de conexiones:

2. Fije la placa de montaje a una cavidad empotrada o a otra superficie de montaje. Utilice el nivelador de burbuja integrado para asegurarse de que la placa está nivelada.
3. Empalme los terminales de energía de la parte trasera del dispositivo a los terminales del circuito de derivación de la caja de conexiones. Conecte negro con negro (activo), blanco con blanco (neutro) y verde con verde (tierra). Empuje los empalmes adentro de la caja de conexiones.
4. Alinee el dispositivo contra la placa de montaje y vuelva a ajustar los tornillos prisioneros para fijarlo en su lugar.
5. En caso de lugares húmedos, selle entre la junta trasera y la superficie de montaje para impedir que entre agua en el dispositivo por atrás.

Caja de cableado montada en pared con conducto:

2. Coloque la caja de cableado en el lugar deseado con los agujeros para pernos suministrados.
3. Quite el o los tapones roscados y pase el conducto eléctrico por los agujeros que desee. Pase los cables del circuito de derivación por el conducto para que entren en la caja de cableado.
4. Conecte los terminales de energía del dispositivo con los terminales de energía que están adentro de la caja del compartimento de cables: negro con negro (activo), blanco con blanco (neutro) y verde con verde (tierra).
5. Alinee el dispositivo contra la caja de cableado y ajuste los tornillos prisioneros para dejarlo fijo en el lugar. Tenga cuidado de no pellizcar los cables de energía.

Montaje en poste con soporte deslizante, soporte giratorio o muñón:

2. Conecte los terminales de energía del dispositivo con los terminales de energía que están adentro de la caja del compartimento de cables: negro con negro (activo), blanco con blanco (neutro) y verde con verde (tierra).
3. Alinee la caja de cableado contra la parte trasera del dispositivo y ajuste los tornillos prisioneros para dejarla fija en el lugar.

Soporte deslizante:

4. Empalme los terminales de energía del dispositivo a la alimentación del circuito de derivación.
5. Encaje el soporte deslizante en la parte superior del poste, gírelo hasta la posición deseada y ajuste los tornillos prisioneros.
6. Desatornille los tornillos estrella del costado del soporte deslizante y quite la placa de bisagra.
7. Afloje el perno hexagonal que está dentro de la bisagra, ajuste el dispositivo en el ángulo deseado y vuelva a ajustar el perno. Vuelva a colocar la cubierta.

Muñón:

4. Monte el muñón en su lugar con los agujeros para pernos provistos.
5. Tienda el cable hermético del dispositivo hacia el interior del poste con un conector hermético. Conecte los terminales de energía del dispositivo con los terminales del circuito de derivación: negro con negro (activo), blanco con blanco (neutro) y verde con verde (tierra).
6. Quite el tornillo de ajuste que está en la bisagra del muñón y ajústelo en el ángulo deseado. Vuelva a colocar el tornillo.

Soporte giratorio:

4. Empalme los terminales de energía del soporte giratorio con los terminales de energía del circuito de derivación y empuje los empalmes dentro del agujero roscado.
5. Atornille el soporte giratorio dentro del agujero roscado, gírelo al ángulo deseado y luego ajuste la tuerca de montaje.
6. Afloje el tornillo Allen al costado de la bisagra del soporte giratorio y ajústelo en el ángulo deseado. Luego vuelva a ajustar el tornillo.

NOTA: El módulo LED está preinstalado y preposicionado. NO ABRA la unidad. NO TOQUE LA SUPERFICIE DE LAS LUCES LED. Este dispositivo debe montarse con la LENTE HACIA ABAJO.

NOTA: LED units are multi-volt 120V-277V. No additional tap wires are necessary..

LISTA DE COMPROBACIÓN PARA DETECTAR PROBLEMAS - Si la luz no funciona:

1. Revise su fuente de energía eléctrica.
2. Revise las conexiones eléctricas.

DIRECTIVES D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN

**Modèles 65-064, 65-065, 65-066,
65-067, 65-068 Luminaire mural à DEL**

PRÉCAUTION :

Avant d'entreprendre l'installation ou l'entretien, coupez l'alimentation en déclenchant le disjoncteur. Couper l'alimentation au moyen de l'interrupteur ne suffit pas à éviter l'électrocution. Ce projecteur est destiné à l'utilisation extérieure et ne doit pas être installé dans les espaces où la ventilation est limitée ou la température ambiante élevée.

Tous les travaux doivent être effectués par un électricien qualifié.

IMPORTANT : ce produit doit être installé conformément aux codes en vigueur et par une personne qui connaît bien le produit, son fonctionnement et les dangers qui y sont associés.

INSTALACIÓN:

1. Retirez la plaque de montage arrière en desserrant les deux vis creuses à six pans du bas de la plaque.

Montage direct sur une boîte de jonction :

2. Fixez la plaque de montage à une boîte encastrée ou à une autre surface de montage. Servez-vous du niveau à bulle intégré pour vérifier que la plaque est de niveau.
3. Raccordez les fils à l'arrière du luminaire aux fils du circuit de dérivation de la boîte de jonction. Branchez le noir avec le noir (sous tension), le blanc avec le blanc (neutre) et le vert avec le vert (mise à la terre). Repoussez les épissures dans la boîte de jonction.
4. Alignez le luminaire avec la plaque de montage, puis resserrez les vis pour fixer le luminaire en place.
5. Pour les endroits humides, appliquez un cordon de produit d'étanchéité entre l'arrière du boîtier et la surface de montage pour éviter que de l'eau n'entre dans le luminaire par l'arrière.

Boîte de raccordement murale avec entrée pour conduit :

2. Fixez la boîte de raccordement à l'endroit souhaité au moyen des trous pour boulon fournis.
3. Retirez le(s) bouchon(s) fileté(s), puis faites passer le conduit électrique dans les trous souhaités. Faites passer les fils du circuit de dérivation dans le conduit, puis dans la boîte de raccordement.
4. Raccordez les fils du luminaire aux fils d'alimentation dans le compartiment de branchement – le noir avec le noir (sous tension), le blanc avec le blanc (neutre) et le vert avec le vert (mise à la terre).
5. Alignez le luminaire avec la boîte de branchement, puis serrez les vis pour fixer le luminaire en place. Prenez soin de ne pas pincer les fils d'alimentation.

Montage sur poteau au moyen d'un raccord lisse, d'un joint d'articulation ou d'un tourillon :

2. Raccordez les fils du luminaire aux fils d'alimentation dans le compartiment de branchement – le noir avec le noir (sous tension), le blanc avec le blanc (neutre) et le vert avec le vert (mise à la terre).
3. Alignez la boîte de branchement avec l'arrière du luminaire, puis serrez les vis pour fixer le luminaire en place.

Raccord lisse :

4. Branchez les fils du luminaire aux fils du circuit de dérivation.
5. Faites glisser le raccord lisse sur l'extrémité du poteau, faites-le pivoter jusqu'à la position souhaitée, puis serrez les vis.
6. Desserrez les vis cruciformes latérales du raccord lisse, puis retirez la plaque à charnière.
7. Desserrez le boulon hexagonal à l'intérieur de la charnière, positionnez le luminaire à l'angle souhaité, puis resserrez le boulon. Remettez le couvercle en place.

Tourillon :

4. Mettez le tourillon en place au moyen des trous de boulon fournis.
5. Faites passer le câble étanche du luminaire dans le poteau au moyen d'un connecteur étanche. Branchez les fils du luminaire aux fils du circuit de dérivation – le noir avec le noir (sous tension), le blanc avec le blanc (neutre) et le vert avec le vert (mise à la terre).
6. Retirez la vis d'ajustement de la charnière du tourillon, puis positionnez le luminaire selon l'angle souhaité; remettez la vis en place.

Joint d'articulation :

4. Branchez les fils du joint d'articulation aux fils du circuit de dérivation, puis poussez les épissures dans le trou fileté souhaité.
5. Vissez le joint d'articulation sur le trou fileté, faites-le pivoter à la position souhaitée, puis serrez l'écrou de montage.
6. Desserrez la vis creuse à six pans sur le côté de la charnière du joint d'articulation, puis réglez-la à l'angle souhaité. Resserrez ensuite la vis.

REMARQUE : le module à DEL est préinstallé et prépositionné. N'OUVREZ PAS L'APPAREIL. NE TOUCHEZ PAS AUX DEL. Ce luminaire doit être installé de sorte que la LENTILLE soit dirigée VERS LE BAS.

REMARQUE : Les appareils à DEL sont compatibles avec de multiples tensions, entre 120 et 277 V. Aucun fil de branchement supplémentaire n'est nécessaire.

LISTE DE VÉRIFICATION DE DÉPANNAGE : SI LE LUMINAIRE NE FONCTIONNE PAS

1. Vérifiez la source d'alimentation.
2. Vérifiez les branchements électriques.