

LED CYLINDER LIGHT CCT & WATTAGE SELECTABLE

Models: 65-1050, 65-1051




INSTALLATION AND SAFETY INSTRUCTIONS

IMPORTANT: Read before installing fixture. Retain for future reference.

WARNING: Risk of Fire or Electric Shock

- To reduce the risk of fire, electrical shock or injury to persons; read and follow all warnings and installation instructions before installing.
- All installation should be performed by a qualified electrician.
- To avoid electric shock, turn power OFF before installation or inspection. All wiring must be installed in accordance with Electrical Code and local electrical code.
- To prevent fire, this fixture is rated for use with minimum 90°C rated supply wire.
- This product must be properly grounded.
- To avoid damage and/or product malfunction, do not modify the fixture or replace accessories without confirming with the supplier first.
- Do not expose wiring to edges of sheet metal or other sharp objects.
- Suitable for outdoor/wet locations.



5 3/4"L x 5 3/4"W x 7 1/4"H
(146mmL x 146mmW x 185mmH)

FEATURES

0-10V Dimming / Wattage Selectable
CCT Selectable / Adjustable Angle

SPECIFICATIONS

Model	Description	Watts	CCT	Volts	Beam Selectable
65-1050	LED CYLINDER FLUSH/WHITE	21W/28W/35W	3000K/4000K/ 5000K	120V-347V	30°/40°/50°/60°
65-1051	LED CYLINDER FLUSH/BLACK				

INSTALLATION: Ceiling Mount

STEP 1: Loosen screw with screwdriver, and detach the mounting plate. See Figure 1.

STEP 2: Fix the mounting plate to the junction box with the screwdriver. See Figure 2.

STEP 3: Hang the suspension kit on the mounting plate. See Figure 3.

STEP 4: Refer to wiring diagram, and make connections. See Figure 4.

STEP 5: After loading the lamp into the mounting plate, rotate right, the lamp will be hung on the mounting plate, and lock the lamp with screws. See Figure 5.

WIRING DIAGRAM




Figure 1




Figure 2




Figure 3




Figure 4





Figure 5



INSTALLATION: Pendant Mounting

STEP 1: Remove the mounting plate from the light fixture with a screwdriver. See Figure 6.

STEP 2: Fit the waterproof cover over the mounting plate. See Figure 7.

STEP 3: Use connectors to secure the cable on the two mounting plates. See Figure 8.

STEP 4: Fix the bracket to the junction box with the screws. See Figure 9.


STEP 5: Refer to wiring diagram, and make connections. See Figure 10.

STEP 6: Fasten the mounting plate to the bracket with screws. See Figure 11.

STEP 7: Hang the suspension kit on the mounting plate. See Figure 12.

STEP 8: Refer to wiring diagram, and make connections. See Figure 13.

STEP 9: After loading the fixture into the mounting plate, rotate clockwise, and lock the lamp with screws. See Figure 14.




SPECIAL FUNCTION INSTRUCTIONS:

CCT Selectable

NOTE: Turn OFF the power before adjusting the CCT and Wattage. Adjust CCT switch according to your requirement. The default preset is 4000K.


Wattage Selectable

Turn the wattage adjustable knob to your requirement, the power of the lamp will change to the corresponding wattage. Adjustable wattage range 25%–100%.



Beam Angle Adjustment

Rotate the lamp from left to right to adjust the angle. The default preset is 60°.



IMPORTANTE: Lea esto antes de instalar el accesorio. Consérvelo para referencia futura.

SEGURIDAD: Riesgo de incendio y descarga eléctrica

- Para disminuir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones, lea todas las advertencias y siga todas las instrucciones antes de instalarla.
- Toda instalación debe realizarse por un electricista calificado.
- Para evitar un choque eléctrico, asegúrese de que la alimentación esté desconectada antes de realizar la instalación o inspección. Todo el cableado deberá instalarse de acuerdo con el Código Eléctrico y con el código eléctrico local.
- Para evitar incendios, este dispositivo está clasificado para su uso con un cable de suministro a mínimo de 90°C.
- Para evitar fallas del producto o choques eléctricos, este producto deberá conectarse a tierra de manera adecuada.
- Para evitar daños o fallas del producto, no modifique la lámpara ni reemplace accesorios sin la confirmación previa del proveedor.
- Para evitar daños o abrasión al cableado, no lo exponga a los bordes de las hojas metálicas ni otros objetos afilados.
- Es adecuado para exteriores/lugares húmedos.

CARACTERÍSTICAS: Regulación de Intensidad de 0-10V / Potencia Seleccionable / Temperatura de Color Seleccionable/ Ángulo Ajustable.

INSTALACIÓN: Montaje en Techo

PASO 1: Afloje el tornillo con un destornillador y retire la placa de montaje. Véase la Figura 1.

PASO 2: Fije la placa de montaje a la caja de conexiones con el destornillador. Véase la Figura 2.

PASO 3: Cuelgue el kit de suspensión en la placa de montaje. Véase la Figura 3.

PASO 4: Consulte el esquema de cableado y realice las conexiones. Véase la Figura 4.

PASO 5: Después de colocar la lámpara en la placa de montaje, gírela hacia la derecha; la lámpara quedará colgada de la placa de montaje y fíjela con los tornillos. Véase la Figura 5.

INSTALACIÓN: Montaje Colgante

PASO 1: Retire la placa de montaje de la luminaria con un destornillador. Véase la Figura 6.

PASO 2: Coloque la cubierta impermeable sobre la placa de montaje. Véase la Figura 7.

PASO 3: Utilice los conectores para fijar el cable a las dos placas de montaje. Véase la Figura 8.

PASO 4: Fije el soporte a la caja de conexiones con los tornillos. Véase la Figura 9.

PASO 5: Consulte el esquema de cableado y realice las conexiones. Véase la Figura 10.

PASO 6: Fije la placa de montaje al soporte con tornillos. Véase la Figura 11.

PASO 7: Cuelgue el kit de suspensión en la placa de montaje. Véase la Figura 12.

PASO 8: Consulte el esquema de cableado y realice las conexiones. Véase la Figura 13.

PASO 9: Después de colocar la luminaria en la placa de montaje, gírela en el sentido de las agujas del reloj y fíjela con tornillos. Véase la Figura 14.

INSTRUCCIONES SOBRE FUNCIONES ESPECIALES:

CCT Seleccionable

NOTA: Desconecte la alimentación antes de ajustar la CCT y la potencia.

Ajuste el interruptor de CCT según sus necesidades. El valor predeterminado es 4000K.

Potencia Seleccionable

Gire el mando de ajuste de potencia según sus necesidades; la potencia de la lámpara cambiará al valor correspondiente. Rango de potencia ajustable: 25%–100%.

Ajuste del Ángulo del Haz

Gire la lámpara de izquierda a derecha para ajustar el ángulo. El valor predeterminado es 60°.

FRANCAIS:
INSTRUCTIONS SUR L'INSTALLATION ET LA SÉCURITÉ

**LAMPE CYLINDRIQUE À LED TEMPÉRATURE
DE COULEUR ET PUISSANCE RÉGLABLES
MODÈLES: 65-1050, 65-1051**

IMPORTANT: Lisez avant d'installer le luminaire. Conservez à titre de référence.

SÉCURITÉ: Risque d'incendie ou de décharge électrique

- Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire et suivre les avertissements et les instructions d'installation avant d'installer le produit.
- L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.
- Pour éviter toute décharge électrique, s'assurer que le courant est coupé avant l'installation ou l'inspection. Tout le câblage doit être installé conformément au Code de l'électricité et au code électrique local.
- Pour prévenir les incendies, cet appareil est conçu pour être utilisé avec un fil d'alimentation d'une température minimale de 90°C.
- Pour éviter le mauvais fonctionnement du produit ou la décharge électrique, ce produit doit être correctement mis à la terre.
- Pour éviter les dommages ou le mauvais fonctionnement, ne pas modifier le luminaire ou remplacer les accessoires sans vérifier d'abord auprès du fournisseur.
- Pour prévenir la détérioration ou l'abrasion du câblage, ne pas l'exposer aux bords des tôles ou à d'autres objets tranchants.
- Convient aux endroits extérieurs ou humides.

CARACTÉRISTIQUES: Gradation 0-10V / Puissance Réglable, Température de Couleur Sélectionnable / Angle Orientable.

INSTALLATION: Fixation au Plafond

ÉTAPE 1: Desserrez la vis à l'aide d'un tournevis, puis retirez la plaque de fixation. Voir la Figure 1.

ÉTAPE 2: Fixez la plaque de fixation au boîtier de dérivation à l'aide du tournevis. Voir la Figure 2.

ÉTAPE 3: Accrochez le kit de suspension à la plaque de montage. Voir la Figure 3.

ÉTAPE 4: Reportez-vous au schéma de câblage et effectuez les branchements. Voir la Figure 4.

ÉTAPE 5: Après avoir placé la lampe dans la plaque de montage, tournez-la vers la droite; la lampe sera alors suspendue à la plaque de montage. Fixez-la à l'aide des vis. Voir la Figure 5.

INSTALLATION: Montage en Suspension

ÉTAPE 1: Retirez la plaque de fixation du luminaire à l'aide d'un tournevis. Voir la Figure 6.

ÉTAPE 2: Placez le cache étanche sur la plaque de montage. Voir la Figure 7.

ÉTAPE 3: Utilisez les connecteurs pour fixer le câble sur les deux plaques de montage. Voir la Figure 8.

ÉTAPE 4: Fixez le support à la boîte de jonction à l'aide des vis. Voir la Figure 9.

ÉTAPE 5: Reportez-vous au schéma de câblage et effectuez les branchements. Voir la Figure 10.

ÉTAPE 6: Fixez la plaque de montage au support à l'aide de vis. Voir la Figure 11.

ÉTAPE 7: Accrochez le kit de suspension à la plaque de montage. Voir la Figure 12.

ÉTAPE 8: Reportez-vous au schéma de câblage et effectuez les branchements. Voir la Figure 13.

ÉTAPE 9: Après avoir installé le luminaire sur la plaque de montage, tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre et bloquez la lampe à l'aide de vis. Voir la Figure 14.

INSTRUCTIONS RELATIVES AUX FONCTIONS SPÉCIALES:

Sélection de la Température de Couleur (CCT)

REMARQUE: Coupez l'alimentation avant de régler la température de couleur et la puissance.

Réglez le commutateur CCT selon vos besoins. Le réglage par défaut est 4000K.

Puissance Sélectionnable

Tournez le bouton de réglage de la puissance selon vos besoins; la puissance de la lampe s'adaptera à la valeur sélectionnée. Plage de puissance réglable: 25% à 100%.

Réglage de l'Angle du Faisceau

Faites pivoter la lampe de gauche à droite pour régler l'angle. Le réglage par défaut est 60°.