


INSTALLATION AND SAFETY INSTRUCTIONS

IMPORTANT: Read before installing fixture. Retain for future reference.

WARNING: Risk of Fire or Electric Shock


- To reduce the risk of personal injury or property damage from fire, electric shock, falling parts, cuts/abrasions, and other hazards read all warnings and instructions included with and on the fixture and all fixture labels.
- Commercial installation, service and maintenance of luminaires should be performed by a qualified licensed electrician. If you are unsure about the installation or maintenance of the luminaires, consult a qualified licensed electrician and check your local electrical code.
- This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.
- Do not install in a hazardous atmosphere, except where the ambient temperature does not exceed the rated operating temperature of the fixture.
- Turn OFF power at fuse or circuit breaker before wiring fixture to the power supply and performing any maintenance.
- All connections should be capped with UL approved wire connectors.
- Verify that supply voltage is correct by comparing it with the luminaire label information.
- Keep tightly closed when in operation.
- Minimum 105°C supply conductors.
- Suitable for wet locations.




Item #	Watts	Volts	Finish	CCT Selectable	Temperature
65-941	45W/60W/80W	120V-277V	BRONZE	3000K/4000K/5000K	-40°C (-40°F) to +40°C (+104°F)

SELECT CCT, WATTAGE & PHOTOCELL FUNCTIONS:


STEP 1: Turn power OFF. Remove screws with screw driver, unscrew the upper part from fixture.



STEP 3: After selecting functions, close the fixture. Replace upper part and tighten with screws.




STEP 2: Open the fixture and set the CCT, wattage, and photocell functions.
Factory Default Settings:
CCT is 4000K. To adjust, slide switch down to 5000K; or up to 3000K.
Wattage is 80W. To adjust, slide switch to middle for 60W; or top for 45W.
Photocell function is set to OFF. To adjust, turn switch ON.




INSTALLATION:


STEP 1: Use a screwdriver to unscrew the lamp screws and remove the upper half of the fixture.




STEP 3: According to the embedded terminal box, punch the corresponding mounting hole on the fixture mount.




STEP 2: Unscrew the cover of the entry hole on the lamp base and remove the cover.




STEP 4: Thread the input line of the embedded box through the waterproof pad and through the lamp base.




STEP 5: Use screw to lock the lamp base on the embedded junction box.




STEP 6: Connect the input wire and the dimming wire of the fixture and cap the connections. Place the wires into the embedded terminal box.



STEP 7: Use screws to lock the fixture. Installation is complete. **Turn power ON.**



WIRING DIAGRAM



This fixture is suitable for dimming.

WARNING: During grounding, make sure the ground wire of the driver and light housing are connected together with the ground wire of the local power supply.

ESPAÑOL: INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y SEGURIDAD

PAQUETE DE PARED LED FULL CUTOFF / CCT,
POTENCIA Y FOTOCELDA SELECCIONABLE
Modelo: 65-941

IMPORTANTE: Lea esto antes de instalar el accesorio. Consérvelo para referencia futura.

ADVERTENCIA

- Para reducir el riesgo de lesiones personales o daños a la propiedad por fuego, descarga eléctrica, partes caídas, cortes/abrasiones y otros peligros, lea todas las advertencias e instrucciones incluidas con y en el accesorio y todas las etiquetas del accesorio.
- La instalación, servicio y mantenimiento comercial de las luminarias deben ser realizados por un electricista calificado y con licencia. Si no está seguro sobre la instalación o el mantenimiento de las luminarias, consulte a un electricista calificado y con licencia y revise el código eléctrico local.
- Este producto debe ser instalado de acuerdo con el código de instalación aplicable por una persona familiarizada con la construcción y operación del producto y los peligros involucrados.
- No instale en una atmósfera peligrosa, excepto donde la temperatura ambiente no exceda la temperatura de operación nominal del dispositivo.
- Apague la energía en el fusible o disyuntor antes de cablear la lámpara a la fuente de alimentación y realizar cualquier mantenimiento.
- Todas las conexiones deben estar cubiertas con conectores de cable aprobados por UL.
- Verifique que el voltaje de suministro sea correcto comparándolo con la información de la etiqueta del luminario.
- Mantener bien cerrado durante la operación.
- Conductores de alimentación de mínimo 105°C.
- Adecuado para ubicaciones húmedas.

SELECCIONAR CCT, POTENCIA Y FUNCIONES DEL FOTOCELDA:

PASO 1: Apague la corriente. Retire los tornillos con un destornillador, desatornille la parte superior del accesorio.

PASO 2: Abra el accesorio y ajuste las funciones de CCT, vatios y fotocélula. **Configuraciones de fábrica:** La CCT es de 4000K. Para ajustar, deslice el interruptor hacia abajo a 5000K; o hacia arriba a 3000K. La potencia es de 80W. Para ajustar, deslice el interruptor al medio para 60W; o al superior para 45W. La función de fotocélula está configurada en APAGADO. Para ajustar, encienda el interruptor.

PASO 3: Después de seleccionar las funciones, cierre el accesorio. Reemplace la parte superior y ajuste con tornillos.

INSTALACIÓN:

PASO 1: Use un destornillador para desenroscar los tornillos de la lámpara y quitar la mitad superior del accesorio.

PASO 2: Desenrosque la tapa del orificio de entrada en la base de la lámpara y retire la tapa.

PASO 3: De acuerdo con la caja de terminales empotrada, perfora el orificio de montaje correspondiente en el soporte del accesorio.

PASO 4: Pase la línea de entrada de la caja empotrada a través de la almohadilla impermeable y a través de la base de la lámpara.

PASO 5: Use un tornillo para fijar la base de la lámpara en la caja de empotrar.

PASO 6: Conecte el cable de entrada y el cable de atenuación del accesorio y cubra las conexiones. Coloque los cables en la caja de terminales empotrada.

PASO 7: Use tornillos para fijar el accesorio. La instalación está completa. **Encienda la alimentación.**

FRANCAIS: INSTRUCTIONS SUR L'INSTALLATION ET LA SÉCURITÉ

LED FULL CUTOFF WALL PACK / CCT, PUISSANCE
ET PHOTOCELLULE SÉLECTIONNABLES
Modèle: 65-941

IMPORTANT: Lisez avant d'installer le luminaire. Conservez à titre de référence.

AVERTISSEMENT

- Pour réduire le risque de blessures personnelles ou de dommages matériels dus à un incendie, un choc électrique, des pièces tombantes, des coupures/abrasions et d'autres dangers, lisez tous les avertissements et instructions inclus avec et sur le luminaire ainsi que toutes les étiquettes du luminaire.
- L'installation commerciale, le service et la maintenance des luminaires doivent être effectués par un électricien qualifié et agréé. Si vous n'êtes pas sûr de l'installation ou de la maintenance des luminaires, consultez un électricien qualifié et agréé et vérifiez votre code électrique local.
- Ce produit doit être installé conformément au code d'installation applicable par une personne familiarisée avec la construction et le fonctionnement du produit ainsi que les dangers impliqués.
- N'installez pas dans une atmosphère dangereuse, sauf si la température ambiante ne dépasse pas la température de fonctionnement nominale du luminaire.
- Coupez l'alimentation au niveau du fusible ou du disjoncteur avant de câbler le luminaire à l'alimentation électrique et d'effectuer toute maintenance.
- Toutes les connexions doivent être recouvertes de connecteurs de fils approuvés par UL.
- Vérifiez que la tension d'alimentation est correcte en la comparant avec les informations sur l'étiquette du luminaire.
- Maintenir hermétiquement fermé pendant le fonctionnement.
- Conducteurs d'alimentation minimum 105°C.
- Convient aux endroits humides.

SÉLECTIONNEZ CCT, PUISSANCE ET FONCTIONS DE PHOTOCELLULE:

ÉTAPE 1: Coupez l'alimentation. Retirez les vis avec un tournevis, dévissez la partie supérieure du luminaire.

ÉTAPE 2: Ouvrez le luminaire et réglez les fonctions CCT, wattage et cellule photoélectrique. **Paramètres par défaut d'usine:** Le CCT est de 4000K. Pour ajuster, faites glisser le commutateur vers le bas jusqu'à 5000K; ou vers le haut jusqu'à 3000K. La puissance est de 80W. Pour ajuster, faites glisser le commutateur au milieu pour 60W; ou en haut pour 45W. La fonction de cellule photoélectrique est réglée sur OFF. Pour ajuster, mettez l'interrupteur sur ON.

ÉTAPE 3: Après avoir sélectionné les fonctions, fermez le luminaire. Remplacez la partie supérieure et serrez avec des vis.

INSTALLATION:

ÉTAPE 1: Utilisez un tournevis pour dévisser les vis de la lampe et retirer la moitié supérieure du luminaire.

ÉTAPE 2: Dévissez le couvercle du trou d'entrée sur la base de la lampe et retirez le couvercle.

ÉTAPE 3: Selon la boîte de bornes encastrée, percez le trou de montage correspondant sur le support de fixation.

ÉTAPE 4: Enfilez la ligne d'entrée de la boîte encastrée à travers le tampon étanche et à travers la base de la lampe.

ÉTAPE 5: Utilisez une vis pour fixer la base de la lampe sur la boîte de jonction encastrée.

ÉTAPE 6: Connectez le fil d'entrée et le fil de gradation de l'appareil et capuchonnez les connexions. Placez les fils dans la boîte de bornes encastrée.

ÉTAPE 7: Utilisez des vis pour verrouiller le luminaire. L'installation est terminée. **Mettez l'alimentation en marche.**