

ADJUSTABLE LED LINEAR HIGH BAY SENSORS AND EM

86-209 Emergency Battery Backup
86-210 Microwave Sensor
86-211 PIR Sensor



INSTALLATION AND SAFETY INSTRUCTIONS


IMPORTANT: Read before installing fixture. Retain for future reference.

MICROWAVE AND PIR SENSOR INSTALLATION


STEP 1: Remove the side panel from fixture by removing the four screws.




STEP 2: Remove the cover from fixture by removing the two screws.




STEP 3: Remove knockout on the side panel.




STEP 4: Take one of the nuts off the sensor.




STEP 5: Install the sensor to the fixture side panel.





STEP 6: Reinstall side panel with sensor.



STEP 7: Follow wiring diagram accordingly.




STEP 8: Reinstall fixture cover by using the two screws.



EMERGENCY BATTERY BACKUP INSTALLATION


STEP 1: Remove the cover from the fixture by removing the two screws.




STEP 2: Remove the two knockouts on the back plate and pull the power leads through the holes.




STEP 3: Remove cover from the Emergency Battery kit by removing the four screws.




STEP 4: Align the Emergency Battery kit to the fixture and secure to the housing with hardware provided.




STEP 5: Follow wiring diagram accordingly.



STEP 6: Install battery test button and indicator light to fixture bottom cover.



STEP 7: Reinstall Emergency Battery kit cover using the four screws.



ESPAÑOL

Sensores y sensores electromagnético para luminarias LED ajustables lineales para techos altos

86-209 Batería de respaldo para emergencias

86-210 Sensor de microondas

86-211 Sensor PIR

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y SEGURIDAD

IMPORTANTE: Lea esto antes de instalar el accesorio. Consérvelo para referencia futura.

INSTALACIÓN DEL SENSOR PIR Y DE MICROONDAS

INSTALLATION DE CAPTEURS À MICRO-ONDES ET INFRAROUGES PASSIFS

PASO 1: Saque los cuatro tornillos del panel lateral de la luminaria.


ÉTAPE 1: Enlevez le panneau latéral du luminaire en enlevant les quatre vis.

PASO 2: Saque los dos tornillos de la tapa de la luminaria.

ÉTAPE 2: Enlevez le couvercle du luminaire en enlevant les deux vis.

PASO 4: Saque una de las tuercas del sensor.

ÉTAPE 4: Retirez un écrou du capteur.




Microwave Sensor



PIR Sensor


PASO 6: Vuelva a instalar el panel lateral con el sensor.

ÉTAPE 6: Réinstallez le panneau latéral avec le capteur.



PASO 8: Vuelva a instalar la tapa de la luminaria con los dos tornillos.

ÉTAPE 8: Réinstallez le couvercle du luminaire en utilisant les deux écrous.



FRANÇAIS

Capteurs pour haute baie linéaires à DEL ajustables et pile de secours

86-209 Pile de secours

86-210 Capteur à micro-ondes

86-211 Capteur infrarouge passif

INSTRUCTIONS SUR L'INSTALLATION ET LA SÉCURITÉ



IMPORTANT: Lisez avant d'installer le luminaire. Conservez à titre de référence.

PASO 3: Saque el troquel del panel lateral.

ÉTAPE 3: Enlevez l'entrée défonçable sur le panneau latéral.



PASO 5: Instale el sensor en el panel lateral de la luminaria.

ÉTAPE 5: Installez le capteur sur le panneau latéral du luminaire.



PASO 7: Siga el diagrama de cableado tal como se muestra.

ÉTAPE 7: Suivez le schéma de câblage tel que requis.




Satco Products, Inc.
Brentwood, NY 11717

INSTALACIÓN DE LA BATERÍA DE RESPALDO PARA EMERGENCIAS **INSTALLATION DE LA PILE DE SECOURS**


PASO 1: Saque los dos tornillos de la tapa de la luminaria.

ÉTAPE 1: Enlevez le couvercle du luminaire en enlevant les deux vis.




PASO 2: Saque los dos troqueles en la placa posterior y haga pasar los cables de alimentación a través de las perforaciones.

ÉTAPE 2: Enlevez les deux entrées défonçables sur le panneau arrière et faites passer les fils d'alimentation dans les trous.




PASO 3: Saque los cuatro tornillos para retirar la tapa del juego de la Batería de emergencia.

ÉTAPE 3: Enlevez le couvercle de la trousse de pile de secours en enlevant les quatre vis.




PASO 4: Alinee el juego de la Batería de emergencia con la luminaria y sujete la carcasa con los accesorios provistos.

ÉTAPE 4: Alignez la trousse de pile de secours avec le luminaire et fixez-la au boîtier avec la quincaillerie fournie.




PASO 5: Siga el diagrama de cableado tal como se muestra.

ÉTAPE 5: Suivez le schéma de câblage tel que requis.



PASO 6: Instale el botón de prueba de la batería y el indicador luminoso en la tapa inferior de la luminaria.

ÉTAPE 6: Installez le bouton d'essai de pile et l'indicateur lumineux sur le couvercle inférieur du luminaire.



PASO 7: Vuelva a instalar la tapa de la luminaria con los cuatro tornillos.

ÉTAPE 7: Réinstallez le couvercle du luminaire en utilisant les quatre écrous.

